

Функции DIP-переключателя



№	Функция «ON»	Функция«OFF»
DIP1~DIP4	Установки дробления	Установки дробления
DIP5	Функция "half current"	Функция "full current"
DIP6~DIP8	Установки токов	Установки токов

Дробление DIP-переключателем			DIP1 – ON	DIP1 – OFF
DIP2	DIP3	DIP4	дробление	дробление
ON	ON	ON	N/A	2
OFF	ON	ON	4	4
ON	OFF	ON	8	5
OFF	OFF	ON	16	10
ON	ON	OFF	32	25
OFF	ON	OFF	64	50
ON	OFF	OFF	128	100
OFF	OFF	OFF	256	200

Настройки токов DIP-переключателем



Установки токов DIP-переключателем			
DIP6	DIP7	DIP8	Токи
ON	ON	ON	0.3A
ON	ON	OFF	0.6A
ON	OFF	ON	0.8A
ON	OFF	OFF	1.2A
OFF	ON	ON	1.4A
OFF	ON	OFF	1.6A
OFF	OFF	ON	2.0A
OFF	OFF	OFF	2.5A

Предупреждение

DIP-переключатель следует устанавливать правильно.
При напряжении 5В сопротивление – 0Ом.
При напряжении 24В сопротивление – 2кОм.

